


# STANDARD PLUS

## DUAL Inverter



### PC09SQ.NSJ / PC12SQ.NSJ




(Unité : mm)

#### Désignation

1	Façade
2	Récepteur infrarouge
3	Filtre d'aspiration
4	Prédécoupe - tuyaux et câbles

### PC09SQ.UA3 / PC12SQ.UA3



(Unité : mm)

#### Désignation


1	Soufflage d'air
2	Boîtier de contrôle
3	Connexion électrique
4	Couvercle de vanne de service
5	Connexion du tuyau de gaz
6	Connexion du tuyau de liquide

# STANDARD PLUS



DUAL Inverter

## PC18SQ.NSK / PC24SQ.NSK




(Unité : mm)

Désignation	
1	Façade
2	Récepteur infrarouge
3	Filtre d'aspiration
4	Prédécoupe - tuyaux et câbles

## PC18SQ.U2

(Unité : mm)

Désignation	
1	Soufflage d'air
2	Boîtier de contrôle
3	Connexion électrique
4	Couvercle de vanne de service
5	Connexion du tuyau de gaz
6	Connexion du tuyau de liquide



## PC24SQ.U24

(Unité : mm)

Désignation	
1	Soufflage d'air
2	Boîtier de contrôle
3	Connexion électrique
4	Couvercle de vanne de service
5	Connexion du tuyau de gaz
6	Connexion du tuyau de liquide

